

EXTERIOR

Rubio[®]
MONOCOAT

**INSTRUCCIONES
DE MANTENIMIENTO**
Hybrid Wood Protector

ES

LIMPIEZA

¿Cómo mantener mi
madera de exterior en
buen estado?

PARA SUPERFICIES EXTERIORES
DE MENOR TAMAÑO



PARA SUPERFICIES EXTERIORES
DE MAYOR TAMAÑO



EXTERIOR SOAP ECOSPRAY



EXTERIOR SOAP



EXTERIOR SOAP

Jabón ecológico con efecto limpiador y nutritivo

Exterior Soap es un jabón de acción limpiadora y nutritiva. Este producto se utiliza para limpiar superficies de madera de exterior, que hayan sido tratadas con un producto de la gama de exterior de Rubio Monocoat. El jabón es adecuado para limpiezas intermedias.

MODO DE APLICACIÓN:

01. Humedezca la terraza. **02.** Agite la botella para mezclar bien el contenido. **03.** Vierta 1 litro de Rubio Monocoat Exterior Soap en un cubo. Añada 3 litros de agua limpia. **04.** Limpie con un paño para suelos o con un trapo que no deje pelusa. **05.** Deje secar durante unos 30 minutos.



EXTERIOR SOAP ECOSPRAY

Nuestro jabón ecológico con efecto limpiador y nutriente en un pulverizador listo para usar

La versión más manejable y lista para usar de Exterior Soap. Este spray es adecuado para la limpieza de superficies pequeñas. El bote se puede rellenar con Exterior Soap cuando se vacíe. Es práctico y respetuoso con el medio ambiente.

MODO DE APLICACIÓN:

01. Humedezca la superficie de la madera. **02.** Agite la botella para obtener una mezcla homogénea. **03.** Pulverice el producto en la superficie. **04.** Limpie la superficie con una fregona o un paño sin pelusas. **05.** Deje secar la superficie durante aproximadamente 30 minutos.

CÓMO RELLENAR EL SPRAY:

Vierta 150ml de jabón Rubio Monocoat Exterior en el spray y rellene hasta 500ml con agua clara.

RESTAURACIÓN Y RENOVACIÓN



¿CUÁNDO?

TERRAZAS:

El mantenimiento de su terraza debe repetirse **anualmente**.

MADERA VERTICAL

1er mantenimiento: generalmente al cabo de **1 año**
Siguientes mantenimientos: cada **3 - 5 años**



EXTERIOR WOOD CLEANER



DEJAR SECAR



HYBRID WOOD PROTECTOR



LIMPIAR EN HÚMEDO
con agua



EXTERIOR WOOD CLEANER

Limpieza eficaz de madera exterior

Exterior Wood Cleaner es un limpiador preparatorio para todo tipo de madera de exterior (patios de madera, vallas, puertas exteriores, cocheras, terrazas...) y compuestos. El producto quita la coloración grisácea, el musgo y la suciedad. Así tu madera exterior quedará como nueva.

MODO DE APLICACIÓN:

01. Humedezca la superficie con agua. Use una manguera de jardín. **02.** Aplique un poco de Exterior Wood Cleaner sin diluir. **03.** Friegue la zona tratada con un friegasuelos de nylon en el sentido longitudinal de la madera hasta que esté limpia. El producto hará espuma. Repita el tratamiento si es necesario para los depósitos persistentes. **04.** Aclare la superficie muy bien con agua hasta que haya desaparecido toda la espuma. **05.** Deje que la superficie se seque completamente, hasta que se vea y se sienta uniformemente seca al tacto (\pm 30 minutos a una temperatura de 20° C y una buena ventilación). **06.** Aplique un tratamiento con el producto de protección exterior Rubio Monocoat de su elección.



HYBRID WOOD PROTECTOR

Protección y coloración de la madera de exterior en una sola capa

¿Tratate tu madera con Hybrid Wood Protector? ¿Quieres renovar el color y recuperar una protección óptima? Puedes volver a utilizar el mismo producto en el color original. ¡No es necesario lijar!

MODO DE APLICACIÓN:

01. Limpie con agua clara si la madera no tiene musgo. Limpie con Exterior Wood Cleaner si la madera tiene musgo. **02.** Deje secar. **03.** Mezcle bien el aceite antes de usarlo. Aplique una capa de Hybrid Wood Protector con una brocha plana o con el Brush Standard 220. **04.** Deje que se impregne durante 10 minutos. Elimine cualquier resto de aceite volviendo a alisar la superficie con la misma brocha (sin añadir más producto). **05.** Limpie la superficie después de 5 minutos con un paño para eliminar cualquier resto de aceite.

ATENCIÓN

COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA

El aceite de linaza es un producto natural, sin riesgo de combustión espontánea. Sin embargo, los paños y otros utensilios empapados en el aceite sí pueden inflamarse, porque la oxidación del aceite produce una acumulación de calor que puede provocar la combustión espontánea. Por lo tanto, los paños y demás utensilios deben remojarse en agua antes de ser desechados.

SUGERENCIAS:

En maderas verticales, la frecuencia de mantenimiento puede variar de unas aplicaciones a otras. Dependiendo del tipo de madera, el color del aceite y la ubicación, a veces será necesario realizar el mantenimiento más pronto. Las terrazas requieren un mantenimiento anual.



© Breithenthaler, Austria



© Extremis, Bélgica



© Casa particular, Bélgica



© Villa Foresta, La Réunion

Indica el color utilizado:

Sunprimer HWP: SI NO



Fecha de aplicación: _____ Nombre de tu color personalizado: _____

Calendario de mantenimiento:

¿Cuándo trató tu madera? _____ / _____ / _____

Mantenimiento 1: _____ / _____ / _____ Mantenimiento 2: _____ / _____ / _____

Mantenimiento 3: _____ / _____ / _____ Mantenimiento 4: _____ / _____ / _____

Mantenimiento adicional: _____

Tu instalador / distribuidor:

